

Desember 2023
Buku Petunjuk Bahasa Indonesia

Blackmagicdesign 


Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2



Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2

Micro Studio Camera 4K G2

Sisi Kiri



1. HDMI

Gunakan koneksi HDMI untuk eksternal monitor, perekaman atau ke ATEM Mini Switcher.

2.USB

Koneksi USB-C memungkinkan anda untuk perekaman langsung ke flash disk atau dihubungkan dengan Blackmagic Zoom dan Focus Demand. Koneksi USB-C ini juga dapat digunakan untuk memperbarui software internal.

3. Input Daya 12V

Hubungkan daya AC ke kamera. Daya AC dapat digunakan untuk pengisian daya baterai ketika terhubung ke kamera.

4. Record

Tekan tombol Record untuk memulai dan memberhentikan perekaman.

5. Menu

Tekan tombol Menu untuk membuka pengaturan kamera ketika terhubung ke monitor eksternal. Tekan kembali untuk keluar dari pengaturan.

6. Tombol Panah

Gunakan tombol atas dan bawah untuk navigasi pada menu pengaturan.


7. Set

Tekan tombol Set untuk memilih item dan mengonfirmasi pengaturan.

8. Power


Tekan tombol Power untuk menghidupkan dan mematikan kamera.

Sisi Kanan




9. Jack Microphone 3.5 mm
Hubungkan microphone ke kamera menggunakan koneksi 3.5mm.
10. SDI Out
Output kamera 12G-SDI anda dapat digunakan untuk mengirim video HD dan Ultra HD hingga 2160p60
11. SDI In
Gunakan koneksi SDI input untuk mengontrol Kamera Micro Studio 4K G2 melalui program feed dari SDI ATEM Switchers.

Sisi Belakang



12. Slot Baterai
Camera Micro Studio 4K G2 menggunakan baterai LP-E6 atau LP-E6N.

Sisi Depan



13. Release Baterai
Slide untuk mengeluarkan baterai
14. Tally
Ketika kamera terhubung ke ATEM switcher, lampu tally akan menyala, lampu merah menandakan On Air/program, lampu hijau menandakan preview, dan kuning menandakan rekaman sedang berlangsung.